

エスカレーター&MSW
手すりベルト専用

HR ポルティスクリーナー 「1303D」【実用新案出願中】



【参考出品】

HR ポルティスクリーナー「1303D」は、エスカレーター&MSW(動く歩道)の手すりベルトの汚れを除去するクリーナーです。

乾燥や流失を防いで洗浄成分を十分に働かせるため考案された、湿布方式。

専用のクリーニングシートに洗浄液を染み込ませて手すりベルト表面に貼付することで、ちょうど女性のフェイス用保湿パックのように、シートが洗浄液を、手すりベルト表面に保持し続けます。待つこと10分、流れ落ちたり乾燥せずに洗浄成分が効率的に作用して、表面に沈着した汚れを浮き上がらせます。

手すりのゴムを侵さないよう考慮して作られた、専用の洗浄液です。

強力な洗剤の多くはアルカリ性ですが、これらは手すりベルトのゴムを劣化させることがあって、メーカーは「中性洗剤」を指定しています。1303Dの洗浄液は手すりに悪影響を及ぼさないよう、ゴムへの攻撃性がないグリコールエーテル系溶剤を主剤とした中性洗剤を開発。アルコール系ながら従来のイソプロピルアルコール系クリーナーと異なり、洗浄液を難燃性としているので、作業や保管時の取り扱いも容易で安全です。

手すりベルト駆動ローラー清掃テープ「1101N」との組み合わせがおすすめ。

「清掃テープの『防汚』の考えは良く分かりましたが…、すでに汚れてしまっている手すりを、まずは何とかできませんか?」という切実なご要望から1303Dは生まれました。

ローラー清掃で隠れた汚れ原因の退治と、手すりベルト洗浄を同時に行なえば、きれいになった手すりベルトが再び汚れるのを防ぎ、美観が維持できます。



洗浄剤を含ませたシートを手すりベルトに貼り付け10分待ちます。



じっくりと洗浄成分が作用して汚れが浮き上がったところを軽く磨けばOK。

- 【種類】 グリコール系洗浄液
- 【用途】 エスカレーター &MSW 手すりベルト清掃用
- 【液性】 中性
- 【成分】 グリコール系溶剤、界面活性剤
- 【附属品】 専用クリーニングシート(不織布)
- 【仕様】 標準階高4mのエスカレーター2機分

開発・総発売元

VIDECA

株式会社 ビデカ

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-1-6 ラ・トゥール小石川 3C

TEL: 03(3945)2868 FAX: 03(3945)2869

website: <http://www.videca.co.jp/>